

DALLI KLICK Montageanleitung

<p>1</p>  <p>Anzeichnen der Schienenreihen - Reihenabstand ca. 50 cm - Wandabstand ca 5 cm Für den maximalen Abstand bitte immer auch die Anleitung des Paneelherstellers beachten!</p>	<p>2</p>  <p>Übertragen der Befestigungspunkte Maximal Abstand: - Normal: 80 cm, jedes 4. Loch - Starke Decke: 60 cm</p>	<p>3</p>  <p>Bohren, Dübel setzen, Justierschraube anbringen Bohrlochtiefe: je nach Einschraubtiefe 45 - 70 mm</p>
<p>4</p>  <p>Aufklicken der Profilschienen von unten Abstand beidseitig zur Wand: ca. 3 mm</p>	<p>5</p>  <p>Verbinden der Schienen mit Schienenverbindern Für Querverbindungen: Universalverbinder</p>	<p>6</p>  <p>Feinjustierung der Unterkonstruktion mit Hilfe eines Schraubgerätes sowie einer Magnetwasserwaage</p>
<p>7</p>  <p>Lagerichtiges Anlegen des 1. Paneels und vorzeichnen des Mittels der Schiene. Zuvor eventuelles Entfernen von Nut/Feder.</p>	<p>8</p>  <p>Ansetzen & Einschlagen der Anfangskralen an den markierten Stellen. Diese sind auch gleichzeitig die Endkralen.</p>	<p>9</p>  <p>Anlegen und Aufdrücken der Profilschiene auf das Paneel. Für eine grundsätzliche Dehnungsfuge Wand/Paneel von ca. 1 cm vorübergehend eingelegte Paneelstücke verwenden.</p>
<p>10</p>  <p>Schräges Aufsetzen und Aufklicken der 1. Befestigungskralle. Dabei auf entsprechende Verschiebungsrichtung hin zum zu fixierenden Paneel achten.</p>	<p>11</p>  <p>Aufstecken des nächsten Paneels und werkzeugloses Montieren durch einfaches Aufklicken der weiteren Kralen. *1 Kralle für Profile mit loser Feder *2 Kralle für Profile mit fester Feder</p>	<p>12</p>  <p>Das letzte Paneel wird gleich entsprechend des 1. verlegt. Einfache Befestigung der Abschlussleiste mithilfe unserer Leistenkralen.</p>